

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Vorbereitung:

Zur Montage der Hohlkehl-Leisten beachten Sie bitte, dass der Untergrund und die Wand sauber, trocken, zugfest und entsprechend der DIN 18 202 planeneben sind.

Zuschnitt:

Der Zuschnitt des Profils erfolgt idealerweise von der Sichtseite des Profils mittels einer Kappsäge mit einem Metallsägeblatt. Entfernen Sie vor der Wandmontage den Sägegrat mit einem feinen Schmiergelleinen.

Montage des Profils:

Zur Wandmontage des Profils verwenden Sie einen geeigneten Montage- oder 2-K-PU-Klebstoff oder einen Silanmodifizierten Polymerklebstoff (SMP). Bringen Sie auf die geriefte Rückseite des Profils eine ausreichende Menge an Klebstoff auf und drücken das Profil mit gleichmäßigem Druck, bündig im Übergang Boden zur Wand, an. Beachten Sie dabei die Angaben des Klebstoffherstellers. Anschlussstücke stoßen Sie einfach stumpf an dem vorherigen Profil an. Beachten Sie dabei, dass die obere Belagsüberdeckung hierbei linear weiterverläuft und der Fuß des Profils gleichmäßig auf dem Boden aufliegt. Unebenheiten sind zuvor mittels Ausgleichsspachtelung anzugleichen.

Verlegung des Bodens:

Nach Aushärtung des verwendeten Montageklebstoffs können Sie mit der Montage des Bodenbelags entsprechend den Herstellerangaben beginnen. Führen Sie den Bodenbelag vom Boden an der Wand hoch bis unter die Kante des Profils. Den ggf. nach oben über die Kante des Profils stehenden Bodenbelag schneiden Sie passen in das Profil ein. Zum markieren des Schnittstelle eignet sich z. B. ein Nahtanreißer. Innen und Außenecken des Hochzugs montieren Sie in gewohnter Weise. Verwenden Sie ausschließlich die vom Bodenbelagshersteller empfohlenen Belagsklebstoffe. Auf Aluminiumprofilen können Sie auch seitens des Belagsherstellers freigegebene handelsübliche Kontaktklebstoffe verwenden. Entfernen Sie auf die Sichtflächen des Profils ausgetretene Klebstoffe sofort mit geeigneten Reinigern (Herstellerangaben beachten).

Hinweis:

Alle Angaben beruhen auf unsere Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion hängt daher von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall führen Sie Eigenversuche durch oder holen Sie sich Rat bei unserer Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Regeln der Technik sowie die Herstellervorgaben der beteiligten Baustoffe.

Preparation:

To assemble the fillet skirting, please ensure that the subfloor, especially the walls, is clean, dry, tensile and flat in accordance with DIN 18 202.

Cutting the profile:

The profile is ideally cut from the visible side of the profile using a chop saw with a metal saw blade. Before wall mounting, remove the saw burr with a fine emery cloth.

Installation of the profile:

Use a suitable assembly adhesive, a 2-component PU adhesive or a silane-modified polymer adhesive (SMP) to attach the profile to the wall. Apply a sufficient amount of adhesive to the grooved back of the profile and press on the profile with even pressure, flush with the transition from the floor to the wall. Please note the information provided by the adhesive manufacturer. Connection pieces can be installed butt against the previous profile. Make sure that the upper edges of the profiles continue linearly and that the base of the profiles rest evenly on the floor. Unevenness must be leveled out beforehand using a leveling compound.

Laying the floor covering:

After the adhesive has hardened, you can start to install the floor covering according to the manufacturer's instructions. Lay the floor covering up the wall up to the edge of the profile. If necessary, cut the floor covering at the edge of the profile and fit it into the profile. Mark the cut surface with a seam marker if necessary. Assemble the inside and outside corners of the vertical bonding in the usual way. Use only adhesives recommended by the flooring manufacturer. On You can also use commercially available contact adhesives approved by the flooring manufacturer on aluminium profiles. Immediately remove any adhesives that have leaked from the visible surfaces of the profile with suitable cleaning agents (see manufacturer's instructions).

Note:

All information is based on our experience and careful investigations. The variety of materials used as well as the different construction site and processing conditions cannot be individually checked or influenced by us. The quality and function therefore depends on the professional site assessment and product use. If in doubt, perform own tests or get advice from our application technology department. When processing, please observe the rules of technology and the manufacturer's specifications for the building materials involved.

