

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Einsatzbereich:

Diese Profile eignen sich für den Abschluss verschiedener Bodenbeläge in Form einer Rampe oder Höhenanpassung.

Verschrauben:

Die Profile werden mit dem Untergrund fest durch Verschrauben verbunden. Legen Sie dazu das passend geschnittene Profil an und zeichnen die Löcher mittels geeignetem Stift oder Körner an. In mineralischen Untergründen bohren Sie nun die entsprechenden Löcher und versehen diese nach entfernen sämtlichen Bohrstaubs mit den passenden Dübeln. Schrauben Sie nun das Profil mittels eines Schraubendrehers oder Akkuschrauber unter der Verwendung geeigneter Schrauben an. Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auf ein Vorbohren verzichtet werden und direkt angeschraubt werden.

Ungelochte Profile:

Ungelochte Profile werden immer dann eingesetzt, wenn eine Verschraubung mit dem Untergrund nicht möglich ist oder die Lochweite oder der Lochdurchmesser erst vor Ort geklärt werden kann.

Klebstoffe sollten so gewählt werden, dass sie eine hohe Anfangshaftung haben und dauerhaft den dynamischen Kräften standhalten. Hart abbindende Klebstoffe sind nicht zu empfehlen. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben. Prüfen Sie ggf. die Eignung des Klebstoffs in Verbindung mit Metall und dem Untergrund. Bei Dübel und Schraubenbefestigung werden in der Regel 5 mm Dübel und Schrauben mit den Maßen 3,5 x 25 mm verwendet. Passen Sie die Dübel und Schrauben Ihren Bedürfnissen an.

Application:

These profiles are suitable to finish various floor coverings in the form of a ramp or height adjustment.

Screwing:

The profiles are firmly connected to the ground by screwing. To do this, lay on the cut profile and mark the holes using a suitable pen or grain. In mineral substrates, drill the corresponding holes and provide them with the appropriate dowels after removing all drilling dust. Now screw the profile using a screwdriver or cordless screwdriver using suitable screws. For wooden subfloors, depending on the type of wood, pre-drilling can be dispensed and the profiles can be screwed directly.

Profiles without screw holes:

Unperforated profiles are always used when screwing to the subfloor is not possible or when the hole distance or diameter can only be clarified on site.

Adhesives should be chosen so that they have a high initial tack and permanently withstand the dynamic forces. Hard-setting adhesives are not recommended. Please note the manufacturer's instructions. If necessary, check the suitability of the adhesive in combination with metal and the subfloor. For dowels and screw fixings 5 mm dowels and screws with the dimensions 3.5 x 25 mm are usually used. Adjust the dowels and screws to your needs.

